# **VRD** Control

Программа для дистанционной диагностики транспортных средств



Руководство пользоватея



# Оглавление

Сведения о документе	3
1. Общие сведения	4
1.1 Системные требования	4
1.2 Меры предосторожности	4
2. Установка программного обеспечения VRD Control	5
3. Обзор программного обеспечения VRD Contol	6
3.1 Вход в учетную запись/систему	6
3.2 Интерфейс программы	7
_4. Устройства	8
4.1 Добавление VRDC устройства к учетной записи	8
4.2 Подробная информация о VRDC устройстве	10
4.3 Удаленное обновление встроенного прогрммного обеспечения	11
4.4 Установка таймера	12
4.5 История диагностических сессий	13
5. Конфигуратор	14
5.1 Подключение VRDC устройства	14
5.2 Обновление встроенного ПО	15
5.3 Настройка интерфейса связи VRDC устройства	15
5.3.1 Уствновка GSM в качестве интерфейса связи	16
5.3.2 Установка Wi-Fi в качетсве интерфейса связи	16
6. Настройки	17
6.1 Подключение VRDS устройства	17
6.2 Профиль диагностики	18
6.3 Выбор сервера передачи данных	18
6.3.1 Настройка локального сервера	19
6.3.2 Выбор сервера Remote Diag	20
7. Лицензия	21
8. Запуск диагностической сессии	22

# Сведения о документе

Данный документ содержит описание интерфейса и информацию по основным функциям программного обеспечения VRD Control. Данное руководство предназначено для пользователей комплекса удаленной диагностики VRD.

Версия документа	Дата пубикации	Изменения
1	16.06.2021	Создание

# 1. Общие сведения

Комплекс удаленной диагностики VRD — это совокупность устройств, позволяющих диагностическому специалисту удаленно производить электронную диагностику транспорта: грузовых и легковых автомобилей, спецтехники (далее TC). Комплекс VRD применяется для выявления ошибок, неисправностей и проведения параметрирования. Комплекс VRD осуществляет передачу диагностических данных между автомобилем и диагностическим устройством. (VCI) через интернет, позволяя производить диагностику TC и CL, находящихся вдали от диагностических центров.

В комплекс удаленной диагностики VRD входит серверное устройство — VRDS и мобильное устроство — VRDC. Для проведения диагностических работ дополнительно применяется диагностическое устройство VCI, подходящее для диагностируемого TC.

Настройка и управление диагностическим комплексом VRD производится с помощью специализированного программного обеспечения VRD Control.

### 1.1 Системные требования

- Процессор: Intel Core-i5 и выше;
- Оперативная память: от 4 Гб;
- Операционная система: Windows 7 / 8 / 10;
- Минимальное разрешение экрана: 1280 × 768;
- Выделенное интернет-соединение, скорость от 100 Мбит/сек.

#### Внимание!

Для использвания программы VRD Control не рекомендуется подключение компьютера к интернету через Wi-Fi или любые другие виды мобильных сетей. Используйте проводное или оптическое соединение, гарантирующее стибильный и высокоскоростной доступ к сети интернет.

### 1.2 Меры предосторожности

В целях предотвращения несчастных случаев и повреждений TC, VRD устройств и/или адаптера VCI прочитайте данное руководство по эксплуатации и соблюдайте нижепречисленные меры предосторожности при работе с TC. Выполняйте проверку TC в безопасной обстановке. Используйте средства защиты, соответсвтующие стандартам.

#### Убедитесь в выполнении следующих требований:

— TC с работающим двигателем должно находиться в хорошо проветриваемой рабочей зоне, поскольку выхлопные газы ядовиты;

— Рычаг коробки передач переведен в положение Р (парковка) для АКПП / неутраль для МКПП. Убедитесь, что стояночный тормоз включен;

 Не допускайте попадания на устройство воды, топлива и смазки. Храните устройство в сухом и чистом месте. В случае необходимости очистки внешних поверхностей устройства используйте чистую ткань, смоченнуююю в не агрессивном растворе моющего средства;

– Регулировку парамаетром выполнияйте только на неподвижной технике!

#### Важно!

— Комплекс VRD только передает данные между TC и VCI через интернет и не оказывает влияния непосредственно на процесс диагностики. Ответственность за производимые диагностические работы несет выполняющий работы специалист.

 Устройство передает данные по сети GSM. Данный вид связи может быть настабильным в зависимости от оператора, его оборудования, расстояния от VRDC устройства до базовых станций сотовой связи, а так же от помех и объектов между базовой станцией и устройством.

# 2. Установка программного обеспечения VRD Control

#### Установка программы VRD Control

Запустите устновочный файл VRD Control Setup.msi и следуйте инструкциям установщика.

#### Установка драйверов устройства

Для корректной работы устройства необходимо установить драйверы. Скачивайте драйверы по ссылкам: — Windows 7:

https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x\_VCP\_Windows.zip

- Windows 8 / 10:

https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x\_Universal\_Windows\_Driver.zip

#### После скачивания распакуйте архив с драйверами и запустите установщик:

- Windows × 64: CP210xVCPInstaller\_x86.exe

- Windows × 32: CP210xVCPInstaller\_x64.exe

Далее следуйте инструкциям установщика.

# 3. Обзор программного обеспечения VRD Control

### 3.1 Вход в систему / учетную запись:

Пользователю предоставляется уникальный логин и пароль для входа в систему удаленной диагностики VRD. После запуска программы VRD Conrol войдите в учетную запись: введите логин и пароль в соответствующие поля, затем нажмите кнопку "Вход".

VRD CONTROL whick remove diagnastic		×
😑 устройства		
() история		
🚍 конфигуратор	Вход	
() настройки	Логин	
🖞 лицензия	Пароль	
DILEN		
8		
3.0.7003.21511 10.0521		

# 3.2 Интрерфейс программы

После входа в учетную запись пользователю доступны основные функции системы.

	-					_ 0
УСТРОЙСТВА	Обновить 🔊	Поиск				
	Серийный номер	Статус Ком	іментарий	VIN	Госномер	Таймер
	RD000007					
🚍 КОНФИГУРАТОР	RD000012	Offline				
<ul><li>Настройки</li></ul>						
Д лицензия						
COM Port						
-						
RU EN	Добавить устр	ЮЙСТВО				
⊖ выход	Серийный номер	Код актив	ации		Выбор	
3.0.7836.33653 15.06.2021						

#	Наименование	Описание
1	Панель управления	Переход в различные вкладки
2	Рабочий интерфейс	Здесь отображаются интнрфейсы вкладок программы
3	Панель информации о настройках	Здесь отображается информация о подключенном
	диагностической сессии	устройстве VRDS, выбранном профиле и сервере диагностики
1	Buldon gablika	
4		позволяет сменитв язык интерфейса
5	Имя пользователя	Здесь отображается имя пользователя после входа
		в личный кабинет
6	Выход	Кнопка выхода из личного кабинета
7	Версия программы	Здесь отображается версия программного обеспечения

# 4. Устройства

Во вкладке "Устройства" отображен список VRDC устройств, добавленных к учётной записи пользователя, а так же краткая инфомация по каждому из них: серийный номер, статус подключения к серверу, комментарий пользователя, значок таймера.

COVRD CONTROL			-			_ 🗆 X
🚍 устройства	Обновить Э	Приск				
() история	Серийный номер RD000007	Craryc Offline	Комментарий Kamaz 111	VIN WDB11123456789NT	Госномер X111XX	Таймер
🕾 КОНФИГУРАТОР	RD000012					Ō
💿 настройки						
🗘 лицензия						
СОМ Роп 🖉 Профиль не задан						
RU EN ② test	Добавить устр	ойство				
Балият акана 2021	Серийный номер	Kor	1 активации	Robinstyn yn tpolier op c	Выбор	

# 4.1 Добавление VRDC устройства к учетной записи

Для добавления VRDC устройства введите его серийный номер и код активации в соответствующие поля на панели добавления устройств. Серийный номер (А) и код активации (Б) расположены на наклейке устройства.



Затем нажмите "Добавитить устройство".

C VRD CONTROL						_ O X
🚍 устройства	Обновить 🔊	Понск				
() история	Серийный момер RD000007		Комментарий Катпад 111	VIN WDB11123456789NT	Госномер X111XX	Таймер
🚍 КОНФИГУРАТОР	RD000012					Ŏ
НАСТРОЙКИ						
Ф лигіензия						
COM Port						
Профиль не задан						
RU EN						
(R) test	Добавить устр	ойство				
🕞 Выход	RD999999	AB	CD1234	Добавить устройство	Выбор	
1.07637.24046 16-06.2021						

Добавленное устройство появится в списке устройств.

# 4.2 Подробная информация об устройстве VRDC

Для добавления и просмотра подробной информации об устройстве VRDC выделите его и нажмите кнопку "Выбор" или дважы клините по нему в списке устройств. Добавление дополнительной информации об устройстве осуществляется в информационных полях карточки устройства.

				-			 - 🗆 X	
	≔ устройства	Информация	об устройстве: RD0	00007				
1—	RD000007	– Тип соединения	: 4G					
2 — 3 —	🕚 история	— Уровень сигнала — Пинг: <mark>48</mark> ms	a: 93%					
4—	🚍 конфигуратор	— Версия прошивн	ки: 5.10 5.10	•				
	<ul><li>(5) настройки</li></ul>	VIN:	WDB11123456789NT		]		-	— 5
	🗘 лицензия	Госномер:	X111XX		1			
		Комментарий:	Kamaz 111					
	COM Port 🖉							
	Профиль не задан				Сохран	ить		
6—	RU EN	– Таймер: Вкл	16 июня 2021 г.		Сохранить			
	🕞 выход		Īn	Ірофиль,	диагностики не	настроен		- 7
	3.0.7837.24398 16.06.2021		1				3	

#	Наименование	Описание
1	Тип соединения	Показывает тип беспроводного соединения VRDC устройства
		(2G, 3G, 4G / Wi-Fi)
2	Уровень сигнала	Показывает уровень принимаемого сигнала
3	Пинг	Показывает время задержки сигнала от устройства до сервера
4	Версия прошивки	Показывает текущую версию встроенного программного
		обеспечения
5	Информационные поля	Позволяет добавить уточняющую информацию об устройстве
6	Таймер	Здесь отображается информация о настройках таймера
7	Запуск диагностической сессии	Запускает диагностическую сессию на выбранном профиле
		с использованием данного VRDC устройства

В ифнормационные поля вносится VIN-номер, гос. номер и уточняющий комментарий (к примеру, контактный номер виителя). После ввода или изменения информации нажмите кнопку "Сохранить".

### 4.3 Удаленное обновление встроенного программного обеспечения

В системе предусмотрена возможность беспроводного обновления встроенного программного обеспчения (далее ПО) устройства VRDC.

#### Внимание!

Для обновления встроенного ПО подключите устройство VRDC к серверу удаленной диагностики VRD, т. е. статус соединения (3G, LTE или Wi-Fi)

Для обновления встроенного ПО откройте карточку устройства и в графе "Версия прошивки" нажмите кнопку "Обновить".

C VEO CONTROL		- 0 ×
😑 устройства	Информация об устройстве: RD000007	
R000007	Ten contrainerse: 4G Vocemen, carbater 100%	
() источна	Dever; 0 ma	
S коннигитетор	Версия процинки: 5.10 311 Социна Ожидается обновление: 5.11	
настройки		
Q INTERNE	Коллентарий	
	Copeen.	
СОМ Рон 🖉 Профиль не задан		
RU EN	Tableep: Room 115 menor 2027 r	
	Профиль диагностики не настроен	> testers

В графе "Версия прошивки" будет указано, что устройство находится в режиме обновления. До окончания процедуры обновления устройство будет не доступно для любых операций. При успешном обновлении номер версии встроенного ПО устройства обновится. В случае ошибки номер версии не изменится.

### 4.4 Установка таймера

Установите таймер на определенную дату, например, дату проведения плановой диагностики. Система оповестит пользователя при наступлении установленной даты.

Устновка таймера:

Переведите переключатель таймера в положение "Вкл" > Выберите дату напоминания в календаре > Нажмите кнопку "Сохранить".

VRD CONTROL		_ Ø ×
	Информация об устройстве: RD000007	
RD000007	Тип соединения: Offline	
() история	Уровень сигнала: 0% Пинг: 0ms	
😂 КОНФИГУРАТОР	Версия прошивки: 5.15 333 • Основно	
Энастройки	VIN:	
🗘 лицензия	Госномер:	
	Комментарий:	
COM6 RD000005 🧭		
Volvo/Renault RU-Spb	Сохранить	
RUEN		
(a) test		
Baccog	Таймер: Вкл 23 июля 2021 г. 🖬 Сохранить	
A 12 Med 20147 1947 MIC		

У устройств с установленным таймером в списке устройств отображаются соответствующие иконки:

🚺 (зеленая) — если время таймера не вышло;

) (красная) — если наступила дата напоминания.

### 4.5 Истриия диагностических сессий

Во вкладке "История" отображается список всех произведенных диагностических сессий.

#### Списком отображается следующая информация:

- Серийный номер документа
- Профиль диагностики
- Дата и время начала диагностической сессии.

Управление списком диагностических сессий осуществляется путем установки фильтра поиска. **По дате проведения диагностической сессии:** 

Укажите интересующий период в календаре и нажмите кнопку "Применить".

#### По серийному номеру VRDC устройства:

Введите серийный номер (частично или целиком) в поле "Поиск". Список устройств обновится автоматически.

CVRD CONTROL					_ 🗆 X
УСТРОЙСТВА	История диагн	ностических се	ессий		
🕚 история	Фильтр: 11.06.20	21 🛅 — 11.06.20	Применять		
🚍 конфигуратор	<b>RD000012</b> Серейный номер	Грофилы	Дата манала свесин		
<ul> <li>настройки</li> </ul>	RD000012	CAN1_250	11.05.2021 15:39:00		
🗘 лицензия	RD000012	CAN1_250	11.05.2021 15:43:08		
Сом Роп 🔗 Профиль не задан					
RU EN					
(8) test ⊡ Buixog					
33.7636.22299 15.66 2021					

# 5. Конфигуратор

Во вкладке "Конфигуратор" можно обновить встроенное ПО и настроить беспроводное соединение VRDC устройства с сервером.

Внимание! Обновление встроенного ПО доступно только пользователям, вошедшим в систему.

### 5.1 Подключение устройства VRDC

Для подключения устройства VRDC к программе VRD Contol выполните следующие действия:

Подключите VRDC устройство к компьютеру через USB кабель >

Откройте вкладку "Конфигуратор" >

Выберите COM Port, к которому подключено устройство.

**Для автоматического поиска и подключения** устройства к конфигуратору установите флажок в опции "Auto". Дождитесь подключения.



При автоматическом поиске убедитесь, что к компьютеру подключено только одно устрройство VRD.

**Для подключения вручную** выберите COM Port из выпадающего списка, который соответствует подключенному устройству. Нажмите кнопку "Подключить".

COM Port:	COM3	~	🗆 Auto	Отключить
	00110	51415	LI Auto	отключить

При успешном подкючении устройства в конфигураторе отобразится его серийный номер.

COM Port:	COM3	<i></i>	✓ Auto	Отключить
(				

### 5.2 Обновление встроенного программного обеспечения

Для обновления встроенного ПО устройства VRDC выберите новую версию из выпадающего списка и нажмите кнопку "Обновить".

O VRD CONTROL		- 🗆 X
≡ устройства	COM Port: COM3 - Auto OTXURONATE	
() история	Подключен <b>RD000007</b>	
🕾 конемгуратор	Версия прошивки: 5.10 5.11 Обновить	
настройки	Режим работы устройства:	
🗘 лицензия	VRDC VRDS Интерфейс связи:	
	GSM WIFI	
COM Port	GSM Coctoskie: 4G / 100% / Connected to Server	
Профиль не задан	APN internet beeline ru Login beeline Password beeline	
RUEN		
(8) test		
Bacrog	Сокранить	
3.5.769530463113852521		

Во время обновления устройство будет недопступно для других операций. После обновления устройство отключится от конфигуратора и перезагрузится. Для продолжения настройки потребуется его повторное подключение.

### 5.3 Настройка интерфейса связи устройства VRDC

Устройство VRDC поддерживает два интерфейса связи — GSM и Wi-Fi. Дистанционно устройство подключается по предварительно настроенному каналу связи. Если настроены оба канала связи, устройство подключится к каналу, который был настроен последним.

#### 5.3.1 Установка GSM в качестве интерфейса связи

#### Для установки GSM в качестве интнрфейса связи выполните следующие действия:

Нажмите на переключатель GSM >

Укажите настройки точки доступа APN установленной в устройство SIM-карты (APN: укажите имя точки доступа APN; Login: укажите логин точки доступа APN; Password: укажите пароль точки доступа APN) **APN**, **Login и Password уточняйте у оператора сотовой связи SIM-карты** >

Нажмите кнопку "Сохранить".

Интерфейс связи:			
GSM WIFI			
GSM Состояние: 4G / 84% / Connected to Server			
APN internet.beeline.ru	Login beeline	Password beeline	
			Сохранить

### 5.3.2 Установка Wi-Fi в качестве интерфейса связи

Для установки Wi-Fi в качестве интерфейса связи выполните следующие действия:

Нажмите на переключатель Wi-Fi >

Укажите настройки точки доступа Wi-Fi, к которой следует подключаться устройству (SSID: укажите имя точки доступа Wi-Fi; Password: укажите пароль точки доступа Wi-Fi) >

Нажмите кнопку "Сохранить".

Интерфейс связи: GSM WIFI WIFI Состояние: 4G / 84% / Connected to Server		
SSID VRDCWIFI	Password 1234567890	
	,,	
		Сохранить

# 6. Настройки

Вкладка "Настройки" предназначена для установки профиля диагностики и выбора сервера диагностики.

### 6.1 Подключение VRDS устройства

# Для подключения VRDS устройства к программе VRD Control выполните следующие действия:

Откройте вкладку "Настройки" в программе VRD Control > Выберите COM Port к которому полключено VRDS устройство: если к и

Выберите COM Port, к которому подключено VRDS устройство: если к персонаьному компьютеру (далее ПК) подключено одно устройство, стстема обнаружит необходимый COM Port автоматически; если к ПК подключено несколько устройств, выберите нужный COM Port из выпадающего списка > Нажмите кнопку "Сохранить".



#### Определение COM Port'а нужного устройства VRDS:

Откройте на ПК "Диспетчер устройств" >

Перейдите в закладку "Порты (СОМ и LPT) >

Выберите необходимое устройство из списка устройтсв.



Номер СОМ Port'а указан радом с названием устройства.

### 6.2 Профиль диагностики

Выберите профиль диагностики из выпадающего списка. Профиль диагностики должен соответсвовать марке диагностируемой техники: от выбранного профиля зависит конфигурация выводов OBD-II разъёма.



Важно! Запрещается проводить диагностику одной марки техники используя профиль диагностики от другой.

### 6.3 Выбор сервера передачи данных

Передача диагностических данных между VRDC и VRDS устройствами осуществляется через сервер.

В качестве сервера можно использовать:

#### – Локальный сервер

В качестве сервера выступает программа VRD Control: во время диагностической сессии VRDC устройство соединяется с VRDS устройством напрямую через компьютер пользователя (подробнее п. 3.1.1) Важно! Для использования локального сервера необходимо иметь статический IP-адрес;

#### - Серверы Remote Diag

Эти серверы расположены по всему миру, что позволяет минимизировать задержки передачи данных. В данном случае VRDS устройство соединяется с устройством VRDC через один из множества серверов Remote Diag.

#### 6.3.1 Настройка локального сервера

Для настройки локального сервера выполните следующие действия:

Откройте вкладку "Настройки" в программе VRD Control >

Выберите "Локальный сервер" >

Зполните все поля настроек локального сервера >

Нажмите кнопку "Проверить" для проверки доступности локального сервера > Нажмите кнопку "Сохранить".

вера:
ервера:
sepa:

Внешний IP-адрес сервера: уажите внешний статический IP-адрес сервера

**Локальный IP-адрес сервера**: укажите локальный IP-адрес компьютера, на котором будет работать сервер. Если ваш компьютер стоит за роутером (за NAT), укажите внутренний IP-адрес компьютера. Его можно посмотреть в свойствах сетевой карты

Порт локального сервера: выберите любой из доступных портов. Если ваш компьютер стоит за роутером, не забудьте провести через него указанный порт. Также настройте проведение данного порта через Firewall Windows. Если компьютер напрямую подключен к внешней сети и имеет статический IP-адрес, укажите его обоих полях: как внешний и как локальный IP-адрес.

Внимание! Настройки сохраняются в корневой папке программы. При следующем входе в систему на том же компьютере сохраненные настройки будут применены автоматически. Если вход в систему будет осуществлен с другого компьютера, убедитесь, что настройки верны.

Состояние подключения устройства VRDS, профиль диагностики, а также настроки сервера передачи данных указаны в панели информации о настройках диагностической сессии.

COM3 RD000003 🧭
CAN1_250
192.168.1.2 : 23337

### 6.3.2 Выбор сервера Remote Diag

Для выбора сервера Remote Diag выполните следующие действия:

Откройте вкладку "Настройки" в программе VRD Control >

В поле Server выберите сервер Remote Diag >

Из выпадающего списка выберите сервер с минимальными задержками (задержка указана правее названия сервера).

COM Port: COM3	<ul> <li>Автоматически подключать при запуске программы</li> </ul>
Профиль диагностки:	
CAN1_250	~
Server:	
Сервер RemoteDiag	Локальный сервер
Выберите сервер:	
	🤛 ping:
DU Cab	ma

# 7. Лицензия

Во вкладке лицензия указан срок действия лицензии на использование программного обеспечения VRD Control.

# 8. Запуск диагностической сессии

#### Для запуска диагностической сессии выпоните следующие действия:

Откройте вкладку "Устройства" в программе VRD Control >

Выберите устройство VRDC в списке устройств, через которое планируется производить диагностику > Нажмите кнопку "Выбор" >

Убедитесь, что выбранный профиль диагностики соответствует марке TC, к которому подключено устроство VRDC > Нажмите кнопку "Запустить".

Во время диагностической сессии на экране отображается всплывающее окно статуса подключения.



#	Отображение	Описание
1	$\odot$	Устройство подкючается к серверу передачи данных
	ē	Устройство подключено к серверу передачи данных
2	On On	Зажигание ТС включено
	Ooff	Зажигание ТС выключено
3	J1708 J1708	Индикация передачи диагностических данных

При возникновении ошибки связи устройства VRDC с сервером передачи данных, в основном окне программы VRD Control появится сообщение об ошибке. При этом всплывающее окно статуса подкючения будет закрыто, а диагностическая сессия остановлена.

VRD CONTROL	- Ø ×
🚍 устройства	Диагностическая сессия: CAN1_250
() история	На устройстве: <b>RD000007</b>
🖴 КОНФИГУРАТОР	VIN:
(5) настройки	
🗘 лицензия	roumen (aprin.
COM3 RD000003 @ CAN1_250	
89.223.35.3 : 23355	
RU EN (2) test	
→ Выход 10 лицаличи и/ из 2021	Remote device connection timeout